

Добро пожаловать в Ваш автомобиль

Настоящее руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля содержит информацию, которая позволит Вам:

- ознакомиться с автомобилем, правильно его эксплуатировать и максимально использовать его возможности;
- обеспечить длительную безотказную работу автомобиля при соблюдении несложных, но обязательных рекомендаций по техническому обслуживанию;
- быстро устранить мелкие неисправности, не требующие вмешательства специалиста.

То небольшое время, которое Вы потратите на чтение данного руководства, с лихвой окупится приобретенными сведениями, а также знаниями технических новшеств, которые использованы в конструкции Вашего автомобиля. Если Вам понадобится дополнительная информация об автомобиле, специалисты сервисной станции компании-производителя будут рады дать любые необходимые консультации.

Этот символ поможет Вам при чтении руководства:



Он указывает на опасность или риск, а также на необходимость принятия мер безопасности.

Данное руководство по эксплуатации содержит описание модели, основанное на ее технических характеристиках, существующих на момент написания документа. **Руководство охватывает все виды оборудования** (как серийного, так и дополнительного), **устанавливаемого на автомобили данной модели, однако его наличие на Вашем автомобиле зависит от комплектации, выбранных опций и страны поставки.**

Также в руководстве Вам может встретиться информация об оборудовании, которым предполагается оснащать автомобили в течение ближайшего года.

Счастливого пути за рулем Вашего нового автомобиля!

Копирование или перевод, даже частичные, а также продажа настоящего руководства по эксплуатации запрещены без предварительного письменного разрешения компании правообладателя.

0.2

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Главы

Знакомство с автомобилем

1

Вождение автомобиля

2

Комфорт

3

Техническое обслуживание

4

Практические советы

5

Технические характеристики

6

Алфавитный указатель

7

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ХОЛОДНЫХ ШИНАХ (в барах)

Размеры шин (модификации с кузовом универсал и фургон)	185/70 R14 88T	185/65 R15 88T	185/65 R15 92T
Нормальная эксплуатация			
– На передние колеса	2,4	2,4	2,4
– На задние колеса	2,6	2,6	3,0
При полной загрузке и/или на автостраде (1)			
– На передние колеса	2,4	2,4	2,4
– На задние колеса	2,6	2,6	3,0
Запасное колесо	3	3	3
Размер колесных дисков	5,5 J 14	6 J 15	6 J 15

Условия безопасности при эксплуатации шин и установке цепей противоскольжения

Правила ухода, а также инструкции по эксплуатации цепей противоскольжения (в зависимости от комплектации автомобиля) приведены в разделе «Шины» в главе 5.

(1) **Особенность автомобилей, эксплуатируемых при полной загрузке**(при максимальной разрешенной массе загруженного автомобиля) **с прицепом.**

Максимальная скорость движения не должна превышать 100 км/ч, давление в шинах следует увеличить на **0,2 бар.**

Для получения более подробной информации относительно массовых характеристик см. раздел «Массовые характеристики» в главе 6.